



AFFICHAGE

Aiguille de la montre



MISE A ZERO DES COMPTEURS

Couronne en position II




Sélection du compteur pour la mise à zéro (l'aiguille sélectionnée se déplace).

Couronne de mise à l'heure

Remise à zéro de l'aiguille sélectionnée.

REGLAGE

Couronne 3 positions



Position de marche

Correction rapide de la date


Position de mise à l'heure (stop seconde) et correction de la date à chaque passage à minuit

Remarque :

Couronne en position III : STOP-SECONDE

MODE CHRONOMETRAGE

Fonction chronométrage simple



1 à 3 ordre des fonctions

ATTENTION

Avant chaque chronométrage, les aiguilles du chronographe doivent être à leur origine. Au besoin, voir le paragraphe MISE A ZERO DES COMPTEURS.

CHRONOGRAPH
ETA G15.212
AB PWD




ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
depuis 1793

622 088 - 24.02.2015 / ETA / 00

MODE CHRONOMETRAGE


Fonction ADD



1 à X ordre des fonctions

MODE CHRONOMETRAGE

Fonction SPLIT-TIME or TEMPS INTERMEDIAIRES



1 à Z ordre des fonctions